

IcoForm[®]

- Inddækning uden bly



Leverandør af den indre ro



IcoForm® Inddækning uden bly

Hvorfor anvende IcoForm®?

Let at forme

Materialet er let at forme, og opbygningen sikrer en vedvarende formbestandighed.

Vejr under det halve

I forhold til bly er IcoForm væsentligt lettere og vejer under det halve

Uden bly

IcoForm er et blyfrit produkt og opfylder dermed lovgivningen omkring forbud mod bly.

50 % strækkevne

IcoForm har stor udvidelsesevne/strækkevne – op til 50 % i rullernes længderetning.

Hvad er IcoForm®?

IcoForm er en komposit bestående af et strækmetalgitter af aluminium, som er belagt med en elastisk og holdbar SEBS-bitumen. På oversiden er produktet bestrøet med et finkornet skifergranulat.

IcoForm er, som bly, et blødt, formbart og "dødt" materiale. IcoForm monteres derfor principelt på samme måde som bly.

Værd at vide om IcoForm®

IcoForm kan med forsigtighed svejses, eller koldklæbes med f.eks. Icopal Tagklæber, til underlaget.

IcoForm leveres som standard i dimensionerne:

15 x 1000 cm

30 x 1000 cm

95 x 500 cm

Tykkelse: ca. 3,6 mm

Farve: Lys grå

Vægt: ca. 4,9 kg/m²

Dette er alt hvad du behøver for at montere IcoForm:

- gummihammer
- stanleykniv
- pladesaks
- fugepatron og -pistol



Montageanvisning

Gode råd før montagen

Brug gummihammer

Ved formgivning under montage anbefales det at anvende en gummihammer eller lignende for at undgå skader på materialet. Dette er særdeles vigtigt med henblik på at opnå en 100 % tæt inddækning.

Når IcoForm skal monteres på mure, anvendes slånitter eller klæbning.

Ren og tør overflade

Skal ruller samles med svejsning eller med Tagklæber er det vigtigt, at overfladerne, som skal samles, er tørre og rengjorte. Overfladerne skal endvidere være fri for fedt, olie og lignede samt slipmidler, støv og løse partikler.

Brug varmluftpistol

Den hurtigste måde at samle IcoForm-rullerne på er ved svejsning. Det anbefales at bruge en varmluftpistol. For optimal holdbarhed skal rullerne overlape med minimum 5 cm. Samlingen er hærdet, når rullerne er afkølet. Herefter kan de formgives efter underlaget.

Fastgør med klæber

Skal ruller fastgøres til underlag foregår det enklest med klæbning. ICOPAL Tagklæber påføres underlaget med en fugepistol i 2-3 striber og IcoForm rullen trykkes godt fast.

Klæbede samlinger hærdes bedst ved temperaturer over 5 °C, og fuld styrke opnås først efter ca. 1 uge.

Samling med andre materialer

Samling med andre materialer udføres ligeledes med enten svejsning eller med ICOPAL Tagklæber. På meget porøse materialer skal der først grundes med ICOPAL Asfaltgrunder.

Korrekt montage

IcoForm monteres med den grå side udad. Den sorte side, hvor strækmetalgitteret af aluminium kan ses, skal vende mod underlaget.

Opbevaring

IcoForm opbevares stående på et plant og tørt underlag beskyttet mod sollys.

Montage - Trin for trin

1 IcoForm rullen tilskæres enkelt i ønsket længde med en stanleykniv (eller pladesaks). Tilpasning til underlaget foretages med forsigtighed med en gummihammer eller lignende.



2 Rullen kan fastholdes til underlaget med en stribe Icopal Tagklæber langs kant. Der begyndes med stykke mod tagrendekanten og afsluttes med stykke mod tagryg.



3 Lodret fastholdes rullen med slånitter eller med en stribe Tagklæber.



4 Det tilpassede stykke IcoForm placeres og trykkes fast mod underlaget.



5 Langs hjørner tilskæres rulle, så der fremkommer et ombuk på 1-2 cm. Rulle trykkes fast.



6 Der afsluttes med inddækning med Icopal Løskant eller lignende



Spørgsmål?

Har du spørgsmål til montage af IcoForm® er du velkommen til at kontakte Icopals produktteknik på telefon 44 88 55 22.



Icopal Danmark a/s

Mileparken 38
2730 Herlev
Tlf.: +45 44 88 55 00
tag.dk@icopal.com
www.icopal.dk



4026_IcoForm_0809