

Icopal® Gulvnøggle



Bærende gulve

Stregulve eller gulve på bjælkelag



Stregulve på bjælkelag

Terrændæk og krybekælder

Fuglsperre skal altid anvendes*

Lyddæmpende lag anbefales, hvis betændæk




Icopal Special
Fuglsperre og
Lyddæmpende lag

Etageadskillelser

Fuglsperre ikke nødvendig**

Lyddæmpende lag anbefales, hvis betændæk



Icopal Special
Fuglsperre og
Lyddæmpende lag

Ikke-bærende gulve

Svømmende gulve



Svømmende gulve



Icopal Softstep
Lyddæmpende lag
med elastisk
struktur

Icopal Aqua til
fuglsperre og
Lyddæmpende lag

Icopal Gulvstop
Fuglsperre og
Lyddæmpende lag

Icopal Gulvstop
Fuglsperre og
Lyddæmpende lag

Limede gulve




Limede gulve




Icopal Aqua til
fuglsperre og
Lyddæmpende lag

Svømmende gulve på mellemlag af træplade



Svømmende gulve på mellemlag af træplade



Icopal Softstep
Lyddæmpende lag
med elastisk
struktur

Icopal Aqua til
fuglsperre og
Lyddæmpende lag

Icopal Gulvstop
Fuglsperre og
Lyddæmpende lag

* Fuglsperre altid skal anvendes, hvis betændæk anvendes

** Hvis adskilt betændæk anvendes, er fuglsperre ikke nødvendig

*** Der kræves et gulvunderlag med en lydabsorberende evne

Med henvisning til europæiske standarder for lyd i bygninger, publikation 1191-41 "Acoustic insulation in buildings"

Icopal®
Gulvunderlag
Hvad gør og hvor