

ICOPAL[®] Tagmasse



NYHED!



Leverandør af den indre ro



Anvendelse

Icopal Tagmasse er en kunstgummi-baseret bitumenmasse, der er forstærket med fibre. Produktet har stor klæbeevne og er så elastisk, at det kan modstå mindre bevægelser i underlaget.

Icopal Tagmasse kan anvendes til såvel vedligeholdelse af gamle tag-paptage som til reparation og tætning af mindre utætheder.

- **Enkel og hurtig at arbejde med**
- **Lang holdbarhed**
- **Klar til brug**
- **Mindre utætheder kan tættes**

Anvendelse generelt

Inden påføringen skal taget renses grundigt for snavs, mos, alger og lign. Icopal Tagmasse er efter omrøring klar til brug og skal ikke fortyndes. Icopal Tagmasse anbefales ikke anvendt ved temperaturer under 10°C da produktet da vil være meget svært at påføre. Ved eventuel brug under 10°C bør produktet opbevares ved stuetemperatur 1-2 døgn inden brug.

Anvend ca. 3/4 l pr. m² pr. påføring. Ved 20°C er tørretiden 4-6 timer. For at sikre optimal vedhæftning skal underlaget være tørt ved påføringen. Den ved påføringen blank-sortede overflade vil under påvirkning af sol og regn gradvist blive grå-sort. Det anbefales at bruge handsker under arbejdet.

Værktøj rengøres med mineralisk terpentin. Spild og rester må ikke

kommes i kloakafløb, men skal afleveres på kommunens opsamlingssted for kemikalieaffald. Se i øvrigt sikkerhedsforskrifterne på emballagen.

Vedligeholdelse

Icopal Tagmasse påføres taget med en tagkost i tagets faldretning. Tagmassen påføres i et jævnt lag og arbejdes godt ned i overfladen. Ved evt. at strø skifersten i den våde Tagmasse kan levetiden af behandlingen forlænges.

Reparation

Eventuel løs tagpap sømmes fast med tagpapsøm, min. 3/4" (20 mm). Icopal Tagmasse påføres reparationsstedet med en tagkost eller en pensel. Icopal Tagvæv tilskæres i den ønskede længde og trykkes godt fast i den våde masse. Derefter påføres et sidste lag Icopal Tagmasse. Det er vigtigt, at vævet dækkes 100%. Ved evt. at strø skifersten i den våde Tagmasse kan levetiden forlænges.



Icopal Danmark a/s

Lyskær 5

DK-2730 Herlev

Tel: +45 44 88 55 00

www.icopal.dk